

## Consultation et export des données piézo:

- 1) ouvrir APXW U.O.1.3
- 2) sélectionner 140217 et cliquer s/ "se connecter"
- 3) cliquer s/ "décharger + mémoire"
- 4) fin de connexion
- 5) DS menu principal APXW, clic "analyse des données"
- 6) clic "paramétrage" → "courbe" → clic "enregistrement"  
→ nom: 140217 → nom de la mesure
- 7) fichier → export → ne pas prendre échantillonnage,  
séparateur: tabulateur; décimal: virgule; nom  
du fichier: **csv** et parcourir pr choisir sa  
localisation → ok
- 8) renvoi de l'export au bloc notes.



RÉGION  
NORMANDIE